

Donnée	Format	Présence	Commentaires
ReferencePM	Alphanumérique	O	
ReferenceNRO	Alphanumérique	O	
DateCommandeNROPm	Numérique au format AAAAMMJJ	O	
ReferenceCommandeNROPmInterneOC	Alphanumérique	O	
TypeCmd	Alpha-4 : INIT/EXTE	O	2 types : initial ou extension
ReferencePrestationLienNROPm	Alphanumérique	C	obligatoire si TypeCmd = EXTE
NbreFoCmde	Numérique - 1 caractère maximum	O	Nombre total de fibres pour ce lien et cette commande Répéter la donnée sur chaque ligne de la commande
PointLivraisonSouhaiteNRO	Alphanumérique	O	L'Opérateur précise les points de raccordement au site NRO des fibres du lien NRO-PM qui lui ont été fourni dans le cadre de la MAD de l'hébergement. ex : R/VBO02/EDAnn1/1/02/05/08
ReferencePrestationHebergementNRO	Alphanumérique	O	Référence fournie dans le cadre de la livraison de l'hébergement d'équipements au NRO

Une ligne par fibre optique commandée.

Nommage du flux fichier

refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_LNP_CMD_aaaammjj_numsequence.csv

Donnée
ReferencePM
ReferenceNRO
DateCommandeNROPm
ReferenceCommandeNROPmInterneOC
TypeCmd
ReferencePrestationLienNROPm
NbreFoCmde
PointLivraisonSouhaiteNRO
ReferencePrestationHebergementNRO

Une ligne par fibre optique commandée.

Nommage du flux fichier

refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_LNP_CM

Donnée	Format	Présence
ReferencePM	Alphanumérique	F
ReferenceNRO	Alphanumérique	F
ReferenceCommandeNROPmInterneOC	Alphanumérique	F
DateArCommandeLienNROPm	Numérique au format AAAAMMJJ	F
EtatArCommandeLienNROPm	Alphanumérique-2 : OK/KO	O
MotifKoArCommandeLienNROPm	Alphanumérique	C : O si AR KO

1 ligne par commande (quelque soit le nombre de fibres commandées)

Nommage du flux fichier

refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_LNP_RefPM_ARCMD_aaaammjj_numsequence.csv

Donnée	Format	Présence
ReferencePM	Alphanumérique	O
ReferenceNRO	Alphanumérique	O
ReferenceCommandePmNroInterneOC	Alphanumérique	O
DateCrCommandeNroPm	Numérique au format AAAAMMJJ	O
EtatCrCommandeNroPm	Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO	O
MotifKoCrCommandeNroPm	Alphanumérique	C Conditionné si EtatCr = KO
DateMADprestationNroPm	Numérique au format AAAAMMJJ	Conditionné si EtatCr = OK
ReferencePrestationLienNroPm	Alphanumérique	O
NbreFoLivréPM	Numérique	O
LongueurNroPm	Alphanumérique	O
IdentificationTechniqueInfraNRO	Alphanumérique	F
PositionsSalleHebNRO	Alphanumérique	C : O si EtatCr = OK
PositionFOauPM	Alphanumérique	C : O si EtatCr = OK

Une ligne par fibre optique livrée.

Nommage du flux fichier

refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeOC_LNP_refPM_CRMAD_aaaammjj_numsequence.csv

Donnée	Commentaires
ReferencePM	
ReferenceNRO	
ReferenceCommandePmNroInterneOC	
DateCrCommandeNroPm	
EtatCrCommandeNroPm	
MotifKoCrCommandeNroPm	obligatoire si EtatCr = KO
DateMADprestationNroPm	
ReferencePrestationLienNroPm	
NbreFoLivréPM	Nombre total de fibres livrées pour ce lien et cette commande Répéter la donnée sur chaque ligne de la commande
LongueurNroPm	en mètres
IdentificationTechniqueInfraNRO	Informations complémentaires sur le point de livraison au NRO, par exemple câble de renvoi fourni dans la MAD d'hébergement au NRO. ex : R/VBO01
PositionsSalleHebNRO	ex : RO/2/1/02/05/08
PositionFOauPM	ex : Fibre 19

Une ligne par fibre optique livrée.

Nommage du flux fichier

refInterne1_refInterne2_CodeOI_CodeO

Donnée	Format	Présence
ReferencePM	Alphanumérique - 20 caractères maximum	O
ReferenceCommandePmNroInterneOC	Alphanumérique	O
ReferencePrestationPmNro	Alphanumérique	F
DateAnnResCommande	Numérique au format AAAAMMJJ – 8 caractères	O

Donnée	Format	Présence
ReferencePM	Alphanumérique	O
ReferenceCommandePmNroInterneOC	Alphanumérique	O
ReferencePrestationPM	Alphanumérique	O
DateCrCommandeAnnul	Numérique au format AAAAMMJJ	O
EtatCrAnnResCommandePmNro	Alphanumérique - 2 caractères : OK/KO	O
MotifKoCrAnnResCommandePmNro	Alphanumérique	C si AR KO
TypeOperation	"ANNUL" ou "RESIL"	O